MONSTER
FLATSCREEN™
MOUNTS • SUPPORTS • BASES

USER GUIDE & WARRANTY
GUIDE ET GARANTIE D'UTILISATEUR
GUÍA DEL USUARIO Y GARANTÍA

PerfectView™ 400S FlatScreen Mount

Support d'écran plat PerfectView™ 400S

Base PerfectView™ 400S FlatScreen para televisores planos

A NOTE FROM THE HEAD MONSTER

Dear Enthusiast,

THANK YOU for purchasing the Monster® PerfectView 400S FlatScreen Mount. The PerfectView 400S reflects our passion for creating the most innovative and practical AV solutions on the market, so enthusiasts like yourself always experience the absolute best from their high-performance AV components. Monster FlatScreen Mounts deliver the clean, sophisticated style you want, plus exclusive adjustment features for the perfect view in virtually any room. Start enjoying TV on your terms—when, where, and how you want to watch.

Noel Lee,
The Head Monster

More Great Products from Monster FlatScreen™

The Look You Want. The Performance You Need.

Monster FlatScreen Cables™

Ultra slim and flexible, Monster FlatScreen Cables ensure a clean, no-clutter hookup to your thin display. Plus, they feature advanced Monster Cable® technologies, so you always get the best possible picture and sound.

Monster FlatScreen PowerProtect™ and PowerCenters™

Safeguard your flatscreen investment from harmful electrical surges and "dirty" AC power with exclusive Monster Power® technologies, including Monster *SurgeGuard*™ and Monster *Clean Power*.™

Monster FlatScreen Clean™

Our safe LCD and plasma cleaning solution instantly removes dust, dirt and fingerprints from your flatscreen without drips, stains or scratches.

For more details on all our Monster FlatScreen products, visit us at **MonsterCable.com/FlatScreen**

MONSTER
FLATSCREEN™
MOUNTS

PerfectView 400S FlatScreen Mount

PerfectView 400S is designed to mount **10"** to **24"** flatscreen televisions to vertical walls. Maximum weight capacity is **40 lbs.**

SAFETY WARNING: If you don't understand these directions, or have doubts about this product's installation, please call a qualified contractor or contact Monster Cable Products, Inc. at **1-877-800-8989.**

Before installing, carefully review the instructions to ensure that no parts are missing or defective. Improper installation can cause damage or serious injury. Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Monster. Monster is not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, incorrect mounting or incorrect use.

All hardware is supplied for the following wall conditions: Wood stud, brick, solid concrete, and concrete block.

Note: The supplied hardware **is not for steel stud walls.** If you are uncertain about the nature of your wall construction, consult an installation contractor.

Specifications and Notes:



Monster is constantly striving to improve its products.
Specifications are subject to change without notice.

Required Tools

Wood Stud Mounting:

- Electronic stud sensor
- Level (included)
- Electric hand drill
- 3/16" drill bit
- Phillips screwdriver
- Combination wrenches or socket set

Masonry Mounting (brick, solid concrete, concrete blocks):

- Above tools
- Replace 3/16" drill bit with 1/2" masonry drill bit

Package Contents



1 LCD Mounting System
(VESA™ 75/100-Compliant)



2 Round
Washers



2 Lag Bolts



2 Masonry
Anchors



Screws
4 ea. M4x15
4 ea. M5x15

2 Screw Caps



1 Bubble Level



1 Allen Wrench

If any parts are missing, please call 800-877-8989.

Warnings

Forbidden Actions:

- **Do not install on a sloping surface. Install exclusively on a vertical surface.**
- **Do not mount to cabinetry made of particleboard.**
- **Do not install in a room with excessively high temperatures or high humidity. Install at least 3 ft. from all water sources.**
- **Do not install near an air conditioner.**
- **Do not install in a location where there is excessive dust, smoke or moisture. These sources can create a fire.**
- **Never apply unnecessary stress or load on the installed unit. Never hang on the unit.**
- **Do not install unit alone. Safe installation requires at least two people.**
- **Do not route your flatscreen TV's power cord in wall. Check local building/electrical codes for more information.**

Cautions

⚠ **To prevent eye fatigue, do not install where there is direct sunlight or excessive light.**

⚠ **When carrying out maintenance, disconnect the TV's power supply to avoid electrical shock.**

⚠ **If planning to route AV cable in wall, only use cable UL-certified for this use.**

Pre-Installation Checklist

☐ Does your mounting location have at least one wall stud?

☐ Is your view of the mounting location free of glare or other obstructions?

☐ Is the location of your wall stud or masonry surface suitable for repositioning your display?

☐ Is your mounting location near an AC power outlet? Ideally, the outlet should be behind your TV. This will conceal your display's power cord.

☐ Is your mounting location at least 3 ft. from any source of heat or water?

TIP To hide your TV's power cord, install a Monster® In-Wall PowerCenter™ behind the placement of your display.

Installing the FlatScreen Mount

Remove all pieces of the FlatScreen Mount system to ensure you have all necessary parts.

⚠ **Be sure to choose a mounting location with easy access to an AC power outlet.**

Wood Stud Mounting:

1) Using an electronic stud sensor, locate a wall stud at your desired mounting location.

2) LEVEL CHECK With the help of a friend, position the wall plate over wall stud. Using the provided level, confirm that the wall plate is plumb or vertically straight. For best results, position the level horizontally with the narrow end flush against the side of the wall plate. Hold the plate firmly in place.

3) Mark the stud center in the top and bottom mounting holes with a pencil.

4) With your electrical drill and 3/16" bit, pre-drill a 3" deep hole at each mark.

5) Attach the wall plate to the wall using the supplied lag bolts and round washers, as shown to the right. Tighten each bolt with your electric drill or socket wrench. Turn clockwise until secure.

⚠ **DO NOT over tighten bolts. This can damage the wall plate or the surface of your wall.**


Wall
Mounting
Plate
LEVEL
CHECK
Wood Stud
Wall
Mounting
Plate
LEVEL
CHECK
3/16" Hole
(3" Deep)
Lag Bolts and Washers

Installing the FlatScreen Mount *continued*

Masonry Mounting

While masonry materials (bolts and concrete anchors) are included, masonry mounting requires specialized knowledge, skills and tools. Monster highly recommends that you seek the help of a professional installer when mounting to masonry.

⚠ **DO NOT drill holes in masonry mortar joints.**

1) With the help of a friend, position the mounting plate in your desired mounting location.

2) LEVEL CHECK Using the provided level, confirm that the wall plate is plumb or vertically straight. Position the level horizontally with the narrow end flush against the side of the wall plate. Hold the plate firmly in place.

3) Mark the centers of the top and bottom mounting holes on the wall plate with a pencil. Be careful not to mark a mortar joint. With your electrical drill and 1/2" masonry bit, pre-drill a 3" deep hole at each mark.

4) Install the supplied plastic concrete anchors in each hole. Tap into hole until fully seated.

5) Attach the wall plate to the wall using the supplied lag bolts and round washers, as shown to the right.

⚠ **DO NOT over tighten bolts. This can damage the wall plate or the surface of your wall.**


Wall
Mounting
Plate
LEVEL
CHECK
Masonry
Wall
Concrete
Anchors
1/2" Hole
(3" Deep)
Lag Bolts and Washers

Adjusting Your Mount's *OmniBall*™ Before Attaching Your TV

The PerfectView 400S features an all-directional *OmniBall*™ for pivoting your screen any direction and rotating it 360°.* Before attaching your TV to the TV mounting plate, you can increase or decrease the *OmniBall* pivot action.

1) By hand, remove the black plastic cap in the center of mounting plate, revealing the *OmniBall* tension nut (13mm).

2) With a socket wrench, turn the tension nut clockwise to limit pivot and rotation.

3) Turn the nut counterclockwise to increase pivot and rotation.

* Display cannot be rotated 360˚ when AV cable and power cord are installed.



WARNING

DO NOT OVER TIGHTEN NUT.

Attaching Your TV to the Mount

⚠ **The television should be unplugged before threading any screw into the back panel.**

Your mounting system features two sets of screws, M4x15 and M5x15. The M5x15 is the thicker of the two.

1) Locate the threaded inserts on your TV's back panel.

2) Note the two sets of mounting holes on the TV mounting plate. Lift up your TV with the help of a friend and set it against the mounting plate to determine which set aligns perfectly with the four threaded inserts on your TV's back panel.

3) While holding the TV securely in place, determine which set of screws is the correct length for your TV's inserts. Test one of the screws to ensure it's the correct choice.

4) Manually, thread the screws through the mounting plate's mounting holes into the four TV inserts.

5) With a Phillips screwdriver, tighten down the screws so the TV mounting plate is securely attached to the TV.



WARNING

DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS.

Adjusting the Flexibility of the *Z-Fold*™ Extending Swing Arms

The PerfectView 400S features a wide-angel swivel joint (at its base) and a two-piece *Z-Fold* swing arm with an adjustable center hinge.

- The swivel joint enables you to turn your display left or right 180°.*
- The *Z-Fold* swing arms enable you to extend and reposition your display off wall.

Your mount's wide-angle swivel joint and arm hinge also have adjustable tension screws. They can be adjusted before or after your TV is attached to the TV mounting plate.

1) Remove the plastic cap on the top of the swivel joint or the arm hinge to access their tension screws.

2) With an Allen wrench, turn the tension screws counterclockwise to reduce tension of swivel.

3) Turn the screws clockwise to increase tension of swivel.

* Dependent on display size.



Congratulations

You've successfully installed your PerfectView 400S FlatScreen Mount.

Visit **www.MonsterCable.com/FlatScreen** for more innovative Monster FlatScreen products, including our ultra low-profile FlatScreen Cable and our safe, FlatScreen Clean LCD and plasma cleaning solution for preserving your flatscreen display.

LIVE FOREVER LIMITED WARRANTY FOR CONSUMERS

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, ("Monster") extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

"Adequate Use" means use of the Product (i) within a home or dwelling, (ii) for private (as opposed to commercial) purposes, (iii) in conformance with all applicable local, state or federal law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iv) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (v) with proper electrical grounding.

"Authorized Dealer" means any distributor, reseller or retailer that (i) was duly authorized to do business in the jurisdiction where it sold the Product to You, (ii) was permitted to sell You the Product under the laws of the jurisdiction where You bought the Product, and (iii) sold You the Product new and in its original packaging.

"Formal Warranty Claim" means a claim made in accordance with the section "Formal Warranty Claims" herein.

"Product" means a Product (i) that contained a reference to the "live forever" Limited Warranty, (ii) that You bought from an Authorized Dealer new and in its original packaging, and (iii) whose serial number, if any, has not been removed, altered, or defaced.

"Product Defect" means an inadequacy of the Product that existed at the time when You received the Product from an Authorized Dealer and that causes a failure of the Product to perform in accordance with Monster's documentation accompanying the Product, unless such failure has been caused completely or partly by (a) any use other than Adequate Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than Monster's employees; (c) alteration, tampering or modification of the product by anyone other than a Monster employee; (d) accident (other than a malfunction that would otherwise qualify as a Product Defect); (e) maintenance or service of the Product by anyone other than a Monster employee; (f) exposure of the Product to heat, bright light, sun, liquids, sand or other contaminants; or (g) acts outside the control of Monster, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood.

"You" means the first individual person that purchased the Product in its original packaging from an Authorized Dealer. This Limited Warranty does not apply to persons or entities that bought the Product (i) in used or unpackaged form, (ii) for resale, lease or other commercial use, or (iii) from someone other than an Authorized Dealer.

SCOPE OF THIS LIMITED WARRANTY

If a Product contained a Product Defect when You bought it from an Authorized Dealer and Monster receives a Formal Warranty Claim from You within two (2) months after

You discover such Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious), then Monster will replace the Product with the same or a comparable product. This Limited Warranty is valid during the lifetime of the Product if You keep it, but it ends after You have transferred ownership of the Product. NOTE: MONSTER does not assume any liability for ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

GENERAL PROVISIONS

Choice Of Law/Jurisdiction. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty ("Disputes") shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the International Sale of Goods. The courts located in the State of California, USA shall have exclusive jurisdiction over any Disputes.

Other Rights. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE RIGHTS UNDER NATIONAL LAWS IMPLEMENTING EC DIRECTIVE 44/99/EC, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of any inconsistency between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version shall prevail.

Registration. Please register Your Product at www.MonsterCable.com/Warranty. Failure to register will not diminish Your warranty rights.

FORMAL WARRANTY CLAIM

How To Make A Claim. In the event damage has occurred to Products, You must follow these instructions: (1) Call **001-877-800-8989** within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious); (2) Give a detailed explanation of how the damage occurred; (3) Obtain a Return Authorization Number; (4) Upon receipt of a claim form (which may be sent to You after You filed Your Formal Warranty Claim), fill out the claim form entirely; (5) Return the Products, shipping prepaid by You (to be refunded if You are entitled to a remedy under the Scope of this Limited Warranty), to Monster for verification of damage, along with a copy of Your original sales receipts and proof of purchase (UPC label or packing slip) for such Products, the completed claim form, and printed Return Authorization Number on the outside of the return package (the claim form will include instructions for return).

Timing. If You bring a Formal Warranty Claim and fully comply with all terms and conditions of this Limited Warranty, Monster will use its best efforts to replace the Product within thirty (30) days after receipt of Your Formal Warranty Claim (if You reside in the United States - forty-five (45) days if You reside elsewhere), unless obstacles outside Monster's control delay the process.

Ver.050604 –Live Forever Warranty ©2004-2007 Monster, LLC

MONSTER
FLATSCREEN™
SUPPORTS

GUIDE D'UTILISATION ET GARANTIE

Support d'écran plat PerfectView™ 400S

MESSAGE DU MONSTRE EN CHEF

Cher enthousiaste,

MERCI d'avoir acheté le support d'écran plat r PerfectView 400S Monster®. Le PerfectView 400S est le reflet de notre passion pour la création de solutions audio-vidéo les plus innovantes du marché, afin de permettre aux passionnés tels que vous de bénéficier au maximum de tous les avantages offerts par les composants audiovisuels à hautes performances. Les supports d'écran plat Monster FlatScreen ont le style sobre et élégant que vous attendez, avec des caractéristiques de réglage autorisant une vision parfaite dans la plus grande diversité de conditions. Vous pouvez maintenant apprécier la télévision selon vos désirs, quelle que soit l'heure, le lieu et l'occasion.

Noel Lee,
Le Monster en Chef

Encore de superbes produits Monster FlatScreen™

Le design qui vous correspond.
Les performances que vous recherchez.

Monster FlatScreen Cables™

Ultra minces et flexibles, Monster FlatScreen Cables garantit des connexions simples et ordonnées pour votre écran plat. Ils bénéficient des technologies avancées Monster Cable, pour que l'image et le son soient toujours de la meilleure qualité possible.

PowerProtect™ et PowerCenters™ de Monster FlatScreen

Protégez l'investissement que représente votre écran plat contre des surtensions et les défauts de votre alimentation électrique en choisissant les technologies Monster Power®, qui incluent Monster *SurgeGuard*™ et Monster *Clean Power*.™

Monster FlatScreen Clean™

Notre solution de nettoyage spéciale pour écrans LCD et plasma élimine instantanément les poussières, la saleté et les empreintes digitales sur la surface de votre écran, sans laisser aucune trace, goutte ou micro-rayure.

Pour obtenir d'autres informations sur les produits Monster FlatScreen, visitez notre site internet **MonsterCable.com/FlatScreen**

MONSTER
FLATSCREEN™
MOUNTS

Support d'écran plat PerfectView 400S

Le PerfectView 400S est conçu pour supporter les téléviseurs à écran plat de **10"** à **24"** sur des parois verticales. Le poids maximal supporté est de **18 kg.**

AVERTISSEMENT DE SECURITE : En cas d'incertitude concernant les instructions présentées dans ce document, ou concernant l'installation du produit, veuillez contacter un revendeur agréé ou appeler Monster Cable Products, Inc au **1-877-800-8989.**

Avant de procéder à l'installation, lisez attentivement les instructions suivantes et vérifiez qu'aucune pièce n'est manquante ou défectueuse. Une installation incorrecte peut provoquer des dommages ou de graves blessures. Ne donnez pas à ce produit une autre utilisation que celle spécifiée par Monster. Monster ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages éventuels suite à l'assemblage, au montage ou à l'utilisation incorrect(e).

Tout le matériel nécessaire au montage sur les surfaces suivantes est fourni : Montant en bois, mur en briques, en béton plein, bloc de béton ou parpaing.

Remarque : Le matériel fourni n'est pas conçu **pour les murs contenant des montants en méta**l. Si vous n'êtes pas certain de connaître le matériau de la paroi sur laquelle vous comptez installer le support, contactez un professionnel.

Caractéristiques et remarques :



Monster s'efforce en permanence d'améliorer ses produits.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Outils nécessaires à l'installation

Fixation sur un support en bois :

- Détecteur électronique
- Niveau (inclus)
- Perceuse électrique
- Foret de 5 mm (3/16")
- Tournevis cruciforme
- Clé à molette ou clés à douille

Fixation sur Parois de Maçonnerie (murs en brique, mur en béton plein, bloc de béton) :

- Outils ci-dessus, plus :
- Utilisez un foret à béton de 12 mm (0,5") de diamètre (au lieu de 5 mm)

Contenu de l'emballage



1 Système de fixation pour écran LCD (conforme VESA™ 75/100)



2 rondelles



2 tire-fond



2 chevilles de maçonnerie



4 vis M4x15
4 vis M5x15

5 Capuchons



1 Niveau à bulle



1 Clé Allen

Si l'un de ces éléments est manquant, appelez le 800-877-8989.

Avertissements

Mises en Garde :

- **N'installez pas le produit sur une surface inclinée. Installez exclusivement le produit sur une surface verticale.**
- **N'installez pas le produit sur une surface en panneau de particules.**
- **N'installez pas le produit dans une pièce où il serait exposé à des températures élevées ou une humidité excessive. Installez le produit à au moins un mètre de toute source d'eau.**
- **N'installez pas le produit à proximité d'un climatiseur.**
- **N'installez pas le produit dans une pièce où il pourrait être excessivement exposé à des poussières, de la fumée ou à des moisissures. Ces conditions peuvent provoquer un incendie.**
- **Une fois le produit installé, ne le soumettez à des contraintes physiques ou à des charges inutiles. Ne suspendez rien à l'unité installée.**
- **Ne procédez pas seul(e) à l'installation. Une installation sans risque nécessite au moins deux personnes.**
- **Ne faites pas passer le cordon d'alimentation du téléviseur à écran plat à travers le mur. Pour plus d'informations, consultez la réglementation locale en vigueur concernant la construction et les installations électriques.**

Précautions générales

⚠ **Pour éviter la fatigue oculaire, n'installez pas l'unité dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou à une luminosité excessive.**

⚠ **Lors d'une opération de maintenance, déconnectez l'alimentation du téléviseur pour éviter tout risque d'électrocution.**

⚠ **Si vous prévoyez de faire passer un câble audio-vidéo dans le mur, utilisez exclusivement un câble certifié UL.**

Préparation de l'installation

☐ Le mur d'installation comportet-il au moins un montant ?

☐ Le site d'installation permet-il d'assurer une bonne visibilité de l'écran, sans reflets ou autres gênes visuelles ?

☐ Le site d'installation (montant du mur ou surface de maçonnerie) permet-il de repositionner l'écran ?

☐ Le site d'installation est-il proche d'une prise électrique CA ? Idéalement, la prise secteur devrait se situer derrière votre téléviseur. Ceci vous permettra de dissimuler le câble d'alimentation.

☐ Le site d'installation est-il éloigné d'au moins un mètre d'une source d'eau ou de chaleur ?

CONSEIL Pour dissimuler le câble d'alimentation de votre téléviseur, installez un Monster® In-Wall PowerCenter™ derrière votre écran.

Installation du support d'écran plat

Retirez tous les composants du kit et vérifiez qu'il n'en manque aucun.

⚠ **Choisissez un emplacement d'installation autorisant un accès aisé à une prise secteur.**

Fixation sur un support en bois :

1) A l'aide d'un détecteur électronique, trouvez la position d'un montant mural dans la surface choisie pour l'installation.

2)

Demandez à quelqu'un de vous aider pour maintenir la platine de fixation en position sur le mur. À l'aide du niveau à bulle fourni, vérifiez la bonne verticalité de la platine de fixation murale. Pour obtenir le meilleur résultat, placez horizontalement l'extrémité étroite du niveau sur le côté de la platine. Maintenez fermement la platine en position.

3) Marquez au crayon le centre des trous de fixation supérieurs et inférieurs.

4) A l'aide d'une perceuse électrique munie d'un foret à béton de 5 mm, percez un trou de 76 mm de profondeur sur chaque point marqué.

5) Fixez la platine sur le mur avec les tire-fond et les rondelles fournis, comme indiqué à droite. Serrez les tire-fond avec une perceuse électrique ou une clé à douille. Serrez à fond dans le sens horaire.

⚠ **NE serrez PAS exagérément. Cela pourrait endommager la platine murale ou la surface du mur.**


Platine de
Fixation
Murale
contrôle
du niveau
Montant
en Bois
Platine de
Fixation
Murale
contrôle
du niveau
3/16" Trou
(3" Profond)
Tire-fond et Rondelle

Installation du support d'écran plat *suite*

Fixation dans de la maçonnerie

Si les matériaux nécessaires à une installation sur un mur de maçonnerie sont fournis (vis et chevilles), ce type de montage nécessite des connaissances, des techniques et des outils spécifiques. Dans ce cas, Monster vous conseille de faire appel à un installateur professionnel.

⚠ **NE percez PAS de trous dans les joints d'un mur en maçonnerie.**

1) Demandez à quelqu'un de vous aider pour maintenir la platine de fixation en position.

2)

À l'aide du niveau à bulle fourni, vérifiez la bonne verticalité de la platine de fixation murale. Pour obtenir le meilleur résultat, placez horizontalement l'extrémité étroite du niveau sur le côté de la platine. Maintenez fermement la platine en position.

3) Marquez au crayon l'emplacement des trous de fixation supérieurs et inférieurs de la platine murale. Veuillez à ne pas marquer un trou à percer dans un joint en ciment. A l'aide d'une perceuse électrique munie d'un foret à béton de Ø 12 mm, percez un trou de 76 mm de profondeur sur chaque point marqué.

4) Insérez dans les trous les chevilles en plastique fournies. Elles doivent rentrer à fond.

5) Fixez la platine sur le mur avec les tire-fond et les rondelles fournis, comme indiqué à droite.

⚠ **NE serrez PAS exagérément. Cela pourrait endommager la platine murale ou la surface du mur.**


Platine de
Fixation
Murale
contrôle
du niveau
Mur de
Maçonnerie
Chevilles
à Béton
1/2" Trou
(3" Profond)
Tire-fond et Rondelles

Réglage de votre support *OmniBall*™ avant de le fixer au téléviseur

Le PerfectView 400S est doté du dispositif d'orientation multi-directionnel *OmniBall*™ qui permet de faire pivoter l'écran dans toutes les positions et de le pivoter à 360°.* Avant de fixer le téléviseur LCD sur sa plaque de soutien, vous pouvez augmenter ou diminuer la liberté de pivotement du dispositif *OmniBall*.

1) Retirez (à la main) le capuchon en plastique noir qui cache l'écrou de serrage (13 mm) du dispositif *OmniBall*, au centre de la plaque de soutien du téléviseur.

2) À l'aide d'une clé à douille, tournez l'écrou dans le sens horaire pour réduire la liberté du pivotement et de la rotation.

3) Tournez l'écrou dans le sens anti-horaire pour augmenter la liberté du pivotement et de la rotation.

* Il n'est pas possible ˚ de tourner l'écran sur 360° lorsqu'un câble audio-vidéo et le câble d'alimentation sont connectés.



AVERTISSEMENT

NE SERREZ PAS L'ÉCROU EXAGÉRÉMENT.

Fixation du téléviseur sur le support

⚠ **Le téléviseur doit être débranché avant d'effectuer le serrage des vis au dos de l'écran.**

Le système de fixation comprend deux groupes de vis : M4x15 et M5x15. Les vis M5x15 sont les plus épaisses.

1) Repérez l'emplacement des trous filetés au dos du téléviseur.

2) Vous constatez que la plaque de soutien du téléviseur comporte deux groupes d'orifices. En vous faisant aider d'une autre personne, posez la plaque de soutien au dos du téléviseur maintenu en position verticale pour identifier les trous qui correspondent aux filetages dans le dos du téléviseur.

3) Pendant que vous maintenez le téléviseur, déterminez le jeu de vis ayant la longueur requise pour les trous situés au dos du téléviseur. Faites un test avec l'une des vis.

4) Insérez chacune des vis dans les quatre trous au dos du téléviseur et commencez à les visser manuellement.

5) A l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez les vis pour fixer la plaque de soutien au dos du téléviseur.



AVERTISSEMENT

NE SERREZ PAS LES VIS EXAGEREMENT.

Réglage de la flexibilité des bras pivotants *Z-Fold*™

Le PerfectView 400S est doté d'un joint articulé grand angle (à sa base) et de bras pivotants *Z-Fold* avec une charnière centrale réglable.

- Le joint articulé vous permet d'orienter l'écran vers la gauche ou vers la droite selon un angle de 180°.*
- Les bras pivotants *Z-Fold* servent à positionner l'écran en l'éloignant du mur.

Le joint articulé grand angle du support et la charnière des bras disposent chacun d'une vis de serrage. Leur réglage peut s'effectuer avant ou après avoir fixé le téléviseur sur le support.

1) Retirez le capuchon en plastique sur le joint articulé et sur les charnières des bras pour accéder à chaque vis de serrage.

2) À l'aide de la clé Allen fournie, tournez les vis de serrage dans le sens anti-horaire pour réduire le serrage des articulations.

3) Tournez la vis de serrage dans le sens horaire pour augmenter le serrage.

* Selon la taille de l'écran.



Félicitations

Vous avez terminé l'installation de votre PerfectView 400S.

Pour plus d'informations sur les produits innovants de Monster destinés aux écrans plats, rendez-vous sur le site **www.MonsterCable.com/FlatScreen**. Vous y découvrirez notamment le câble ultra-plat FlatScreen et notre solution de nettoyage de téléviseurs LCD et plasma pour un entretien sans risque.

GARANTIE LIMITEE A VIE OFFERTE AUX CLIENTS

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd, Las Vegas, NV 89128, USA (« Monster ») vous offre cette garantie limitée. La loi ou le droit coutumier peuvent vous accorder des droits ou réparations supplémentaires, qui ne seront pas affectés par cette Garantie limitée.

DEFINITIONS

« Utilisation adéquate » signifie l'utilisation du Produit (i) dans une maison d'habitation, (ii) à des fins privées (et non pas commerciales), (iii) en conformité avec toutes les législations locales, d'état ou fédérales, codes ou règlements en vigueur (y compris, mais sans limitation, la réglementation du bâtiment et/ou des installations électriques), (iv) en conformité avec les recommandations et/ou instructions du fabricant figurant sur les matériels et la documentation qui accompagnent le Produit, (v) avec une prise de terre correcte.

« Revendeur agréé » signifie tout distributeur ou revendeur (i) dûment autorisé à exercer dans la juridiction où il vous a vendu le Produit, (ii) autorisé à vous vendre le Produit en vertu des législations en vigueur dans la juridiction où vous avez acheté le Produit et (iii) qui vous a vendu le Produit neuf et dans son emballage d'origine.

« Réclamation officielle sous garantie » signifie une réclamation effectuée conformément à la section « Réclamations officielles sous garantie » des présentes.

« Produit » signifie un Produit (i) qui contenait une référence à la Garantie limitée à vie, (ii) que vous avez acheté chez un Revendeur agréé, neuf et dans son emballage d'origine et (iii) dont le numéro de série, s'il existe, n'a pas été supprimé, modifié ou endommagé.

« Défaut du produit » désigne une insuffisance du Produit qui existait au moment où un Revendeur autorisé vous a remis le Produit, et qui empêche le Produit de fonctionner conformément à la documentation Monster qui accompagne le Produit, sauf si cette insuffisance a été provoquée en totalité ou en partie par (a) toute utilisation autre qu'une utilisation adéquate, (b) le transport, la négligence ou l'abus de toute personne autre que les employés de Monster ; (c) la modification du Produit par toute personne autre qu'un employé de Monster ; (d) un accident (autre qu'un mauvais fonctionnement qui serait autrement considéré comme un Défaut du produit) ; (e) la maintenance ou l'entretien du Produit par qui que ce soit, à l'exception d'un employé Monster ; (f) l'exposition du Produit à la chaleur, la lumière vive, le soleil, des liquides, du sable ou autres contaminants ; ou (g) des actes hors du contrôle de Monster, y compris mais de manière non exhaustive des catastrophes naturelles, incendies, tempêtes (à l'exclusion des surtensions dues à la foudre), des tremblements de terre ou des inondations.

« Vous » signifie la première personne physique ayant acheté le Produit, dans son emballage d'origine, auprès d'un Revendeur agréé. La présente Garantie Limitée ne s'applique pas aux personnes ou entités ayant acheté le Produit (i) d'occasion ou hors de son emballage d'origine, (ii) pour le revendre, le louer ou dans le cadre d'une autre utilisation commerciale, ou (iii) auprès d'une personne autre qu'un Revendeur agréé.

DOMAINE D'APPLICATION DE CETTE GARANTIE LIMITEE

Si un Produit présentait un Défaut lorsque vous l'avez acheté chez un Revendeur autorisé et si Monster reçoit une Réclamation officielle sous garantie de votre part dans les deux (2) mois à compter de la date à laquelle vous découvrez ce Défaut (ou la date à laquelle vous auriez dû le découvrir, si ce Défaut était évident), Monster remplacera le Produit avec un produit identique ou comparable. Cette Garantie limitée

est valide pendant la durée de vie du produit, si vous le conservez, mais elle est annulée lorsque vous cédez le Produit à un tiers. REMARQUE : MONSTER DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS AUX TERMES DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE.

DISPOSITIONS GENERALES

Législation et juridiction compétentes. Cette Garantie limitée et tout litige qui peut lui être associé (« Litiges ») sont obligatoirement régis par la législation en vigueur dans l'Etat de Californie, USA, à l'exclusion des litiges liés aux principes juridiques ou légaux et à l'exclusion de la Convention sur la vente internationale des marchandises. Les tribunaux de l'Etat de Californie, USA, seront exclusivement compétents pour régler les Litiges.

Autres droits. CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ; VOUS POUVEZ EGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIERONT D'UN ETAT A L'AUTRE ET D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE, INCLUANT SANS LIMITATION LES DROITS ACCORDES PAR UNE LEGISLATION NATIONALE QUI APPLIQUE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 44/99/EC, ET QUI NE SERONT PAS AFFECTES PAR CETTE GARANTIE LIMITEE. CETTE GARANTIE VOUS EST EXCLUSIVEMENT DESTINEE ; ELLE NE PEUT PAS ETRE TRANSFEREE OU CEDEE. Si une disposition de cette Garantie limitée s'avère illégale, nulle ou inapplicable, cette disposition sera considérée séparable et n'aura aucun effet sur les dispositions restantes. En cas d'incohérence entre la version anglaise et d'autres versions de la présente Garantie Limitée, la version anglaise prévaudra.

Enregistrement. Veuillez enregistrer votre Produit sur le site internet www.MonsterCable.com/Warranty Le non-enregistrement du Produit n'affecte pas vos droits à la Garantie.

RECLAMATION OFFICIELLE SOUS GARANTIE

Pour présenter une réclamation sous garantie. En cas de dégâts occasionnés à un Produit, vous devez suivre les instructions suivantes : (1) Contactez Monster en appelant le **001-877-800-8989**, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle vous découvrez un Défaut du produit (ou à laquelle vous auriez dû le découvrir, si un tel Défaut était évident) ; (2) Donnez une explication détaillée de la manière dont les dommages se sont produits ; (3) Demandez un Numéro d'autorisation de renvoi ; (4) A la réception d'un formulaire de réclamation (qui pourra vous être envoyé après que vous aurez déposé votre Réclamation officielle sous garantie), remplissez en totalité le formulaire de réclamation ; (5) Renvoyez le ou les Produits, port payé (le port vous sera remboursé si vous avez droit à une réparation aux termes de la présente Garantie limitée) à Monster pour vérification des dommages, ainsi qu'une copie de vos tickets de caisse d'origine et votre justificatif d'achat (étiquette UPC ou bordereau d'expédition) pour le ou les Produits, le formulaire de réclamation rempli et le Numéro d'autorisation de renvoi imprimé à l'extérieur du paquet renvoyé (le formulaire de réclamation contiendra des instructions pour le renvoi).

Délais. Si vous soumettez une réclamation officielle sous garantie et si vous respectez toutes les conditions de la présente Garantie limitée, Monster fera le maximum pour remplacer le Produit dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de votre réclamation officielle sous garantie (si vous résidez aux Etats-Unis, et quarante-cinq (45) jours si vous résidez ailleurs), sauf si des obstacles hors du contrôle de Monster venaient à retarder ce processus.

©2004-2007 Monster, LLC

MONSTER FLATSCREEN™ BASES

GUÍA DEL USUARIO Y GARANTÍA

Base PerfectView™ 400S FlatScreen para televisores planos

UN MENSAJE DEL MONSTER MAYOR

Estimado entusiasta,

GRACIAS por haber adquirido la base PerfectView 400S FlatScreen de Monster® para televisores planos. La PerfectView 400S refleja nuestra pasión por crear las soluciones de audio y video más innovadoras y prácticas del mercado, para que los entusiastas de los equipos de audio y video como usted los disfruten al máximo en todo momento. Las bases FlatScreen de Monster para televisores planos proporcionan el diseño elegante y refinado que usted desea, además de funciones exclusivas de ajuste. Todo para lograr la visión perfecta en casi todos los recintos. Comience a disfrutar de la televisión como a usted le gusta—cuando, donde y como usted quiera.

Noel Lee,
El Monster Mayor

Otros excelentes productos de FlatScreen™ de Monster para televisores planos

La apariencia que usted quiere.
Las funciones que necesita.

Cables FlatScreen™ de Monster

Los cables FlatScreen de Monster, de perfil ultra-bajo y gran flexibilidad, garantizan una conexión limpia y ordenada a su pantalla delgada. Además incorporan tecnologías avanzadas de Monster Cable para que siempre obtenga la mejor imagen y el mejor sonido posibles.

FlatScreen PowerProtect™ y PowerCenters™ de Monster

Proteja la inversión que hizo en su televisor plano de las nocivas sobretensiones eléctricas y de la electricidad "sucia" mediante las tecnologías exclusivas de Monster Power®, que incluyen las tecnologías *SurgeGuard*™ y *Clean Power*™ de Monster.

FlatScreen Clean™ de Monster

Nuestra solución de limpieza para televisores LCD y de plasma, que quita instantáneamente el polvo, el sucio y las huellas digitales, sin goteo, manchas ni arañazos.

Para más información acerca de todos nuestros productos FlatScreen de Monster, visítenos en **MonsterCable.com/FlatScreen**

MONSTER
FLATSCREEN™
BASES

Base PerfectView 400S FlatScreen para televisores planos

La base PerfectView 400S está diseñada para fijar televisores planos de **10** a **24 pulgadas** (25,4 a 61 cm) a paredes verticales. Soporta un peso máximo de **40 libras (18 kg).**

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Si no entiende estas instrucciones, o si no está seguro de cómo instalar este producto, llame a un instalador calificado o comuníquese con Monster Cable Products, Inc. al teléfono **1-877-800-8989.**

Antes de la instalación, lea cuidadosamente las instrucciones para asegurarse de que no falte ninguna pieza y de que todas estén en buen estado. Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y heridas graves. No utilice este producto para propósitos distintos a los especificados explícitamente por Monster. Monster no será responsable por daños o heridas causadas por el armado incorrecto, la instalación incorrecta o el uso incorrecto del producto.

Todos los accesorios de instalación suministrados son adecuados para los siguientes tipos de pared: De montantes de madera, de ladrillo, de concreto sólido y de ladrillos de concreto.

Nota: Los accesorios suministrados **no deben utilizarse en paredes de montantes de acero.** Consulte a un especialista si no está seguro acerca del tipo de pared en la que va instalar la base.

Especificaciones y notas:



Monster se esmera constantemente en mejorar sus productos.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Herramientas requeridas

Instalación en paredes de montantes de madera:

- Sensor electrónico de montantes
- Nivel de burbuja (incluido)
- Taladro eléctrico de mano
- Broca de 3/16" (5 mm) para taladro
- Destornillador de cruz
- Llaves de tuercas de combinación o juego de cubos

Instalación en paredes de mampostería (ladrillo, concreto sólido, ladrillo de concreto):

- Las indicadas anteriormente
- Sustituya la broca de 3/16" (5 mm) por una de 1/2" (13 mm) para mampostería

Contenido del paquete



1 sistema de instalación para televisores LCD (satisface la norma VESA™ 75/100)

2 arandelas circulares



2 pernos autoroscantes



2 anclajes para mampostería



Tornillos
4 unidades de M4x15
4 unidades de M5x15

2 tapas para extremos



1 Nivel de burbuja



1 Llave Allen

Llame al 800-877-8989 si falta alguna pieza.

Advertencias

Acciones prohibidas:

- **Evite instalar la base en superficies inclinadas. Sólo se debe instalar en superficies verticales.**
- **Evite instalar la base en gabinetes hechos de tablas de partículas aglomeradas.**
- **Evite instalar la base en recintos donde haya calor o humedad en exceso. Instálela al menos a 3 pies (0,90 metros) de distancia de fuentes de agua.**
- **Evite instalar la base cerca de acondicionadores de aire.**
- **Evite instalar la base en lugares donde haya fuentes de polvo, humo, calor o de humedad en exceso. Dichas fuentes pueden producir incendios.**
- **Una vez instalada, evite someter la base a cargas o esfuerzos innecesarios. Nunca se cuelgue de la base.**
- **Evite instalarla usted solo. Para una instalación segura debe contar con un ayudante.**
- **No coloque el cable de potencia eléctrica de su televisor plano dentro de la pared. Para más información, consulte las normas locales de construcción y de instalaciones eléctricas.**

Precauciones

⚠ **Para prevenir la fatiga visual, no instale su televisor plano en lugares que reciban directamente la luz del sol ni en los que haya demasiada luz.**

⚠ **Al hacer mantenimiento, desconecte la alimentación de electricidad del televisor para prevenir choques eléctricos.**

⚠ **Si planea llevar los cables de audio y video por el interior de la pared, use solamente cables certificados por UL para ese propósito.**

Lista de comprobación previa a la instalación

☐ ¿Hay al menos un montante de pared en el lugar donde va a instalar la base?

☐ ¿Puede ver el lugar donde va a instalar la base sin obstrucciones y sin reflejos o resplandor?

☐ ¿Es adecuado el lugar donde está el montante de pared o la superficie de mampostería para la instalación de su televisor plano?

☐ ¿Está el lugar de instalación cercano a un tomacor riente de CA? En el mejor de los casos, el tomacorriente debe estar detrás de su televisor. Eso permite esconder el cable de alimentación del televisor.

☐ ¿Está el lugar de instalación a una distancia mínima de 3 pies (0,90 m) de fuentes de calor o de agua?

CONSEJO Si quiere esconder el cable de alimentación de su televisor, instale un In-Wall PowerCenter™ de Monster® detrás del lugar en el que va a instalar su televisor.

Instalación de la base FlatScreen para televisores planos

Saque todas las piezas de la base FlatScreen para asegurarse de que cuenta con todas las piezas necesarias.

⚠ **Asegúrese de seleccionar un lugar de instalación que tenga un fácil acceso a un tomacorriente de pared.**

Instalación en paredes de montantes de madera:

1) Utilice un detector electrónico de montantes para encontrar un montante en el lugar de la instalación.

2)

Coloque la placa de pared sobre el montante de la pared. Pida ayuda a un amigo. Utilice el nivel de burbuja suministrado para confirmar que la placa de pared esté a plomo y derecha en el sentido vertical. Para obtener los mejores resultados, coloque el nivel en posición horizontal con el extremo estrecho adosado a un lado de la placa de pared. Sujete la placa firmemente en su lugar.

3) Marque con un lápiz los agujeros de instalación superior e inferior a lo largo del centro del montante.

4) Utilice un taladro eléctrico y una broca de 3/16" (13 mm) para perforar un agujero auxiliar de 3 pulgadas (75 mm) de profundidad en ambas marcas.

5) Fije la placa de pared a la pared mediante los pernos autoroscantes suministrados y las arandelas circulares, como se muestra a la derecha. Utilice un taladro eléctrico o una llave de cubo para apretar los pernos. Gire los pernos en sentido horario hasta apretarlos firmemente.

⚠ **EVITE APRETAR los pernos en exceso. Podría dañar la placa de pared o la superficie de la pared.**


Placa
de Pared
de Profundidad
Comprobación de
horizontalidad
Placa
de Pared
3/16" Agujero
(3" Montante
de Madera)
Comprobación de
horizontalidad
Pernos Autoroscantes y Arandelas

Instalación de la base FlatScreen para televisores planos *continuación*

Instalación en paredes de mampostería

Aunque se incluye materiales (pernos y anclajes para concreto) para la instalación en paredes de mampostería, la instalación en ese tipo de paredes requiere de conocimientos, habilidades y herramientas especiales. Monster recomienda que pida ayuda a un instalador profesional si va instalar la base en una pared de mampostería.

⚠ **EVITE TALADRAR agujeros en las juntas de argamasa entre los ladrillos.**

1) Coloque la placa de pared sobre el lugar deseado. Pida ayuda a un amigo.

2)

Utilice el nivel de burbuja suministrado para confirmar que la placa de pared esté a plomo y derecha en el sentido vertical. Coloque el nivel en posición horizontal con el extremo estrecho adosado a un lado de la placa de pared. Sujete la placa firmemente en su lugar.

3) Marque con un lápiz los centros de los agujeros de instalación superior e inferior de la placa de pared. Esté atento a evitar marcar agujeros en las juntas de argamasa. Utilice un taladro eléctrico y una broca para mampostería de 1/2" (13 mm) para perforar un agujero auxiliar de 3 pulgadas (75 mm) de profundidad en ambas marcas.

4) Introduzca en todos los agujeros los anclajes plásticos para concreto suministrados. Martille suavemente los anclajes hasta que asienten completamente.

5) Fije la placa de pared a la pared mediante los pernos autoroscantes suministrados y las arandelas circulares, como se muestra a la derecha.

⚠ **EVITE APRETAR los pernos en exceso. Podría dañar la placa de pared o la superficie de la pared.**



Ajuste de la *OmniBall*™ de la base antes de fijar su TV

La base PerfectView 400S incorpora una *OmniBall*™ omnidireccional para mover su televisor en cualquier dirección hasta 360°.* Usted puede aumentar o disminuir la acción pivotante de la *OmniBall* antes de fijar su televisor plano LCD a la placa del televisor.

1) Quite con la mano la tapa plástica negra que se encuentra en el centro de la placa del televisor para tener acceso a la tuerca de tensión de la *OmniBall* (13 mm).

2) Utilice una llave de cubo (1/2" o 13 mm) para girar la tuerca de tensión en sentido horario a efectos de limitar el rango del pivote y de la rotación.

3) Gire la tuerca en sentido antihorario para aumentar el rango del pivote y de la rotación.

* Display cannot be rotated 360˚ when AV cable and power cord are installed.



ADVERTENCIA

EVITE APRETAR EN EXCESO LAS TUERCAS.

Fijación de su TV a la base

⚠ **Su televisor debe estar desconectado de la alimentación de electricidad antes de atornillar cualquier perno o tornillo a su panel trasero.**

El sistema de fijación de la base incluye dos juegos de tornillos, M4x15 y M5x15. Los tornillos M5x15 son los más gruesos.

1) Encuentre los insertos roscados en el panel trasero de su televisor.

2) Observe que hay dos juegos de agujeros de instalación en la placa del televisor. Levante su televisor con la ayuda de un amigo y acérquelo a la placa del brazo doble del televisor para determinar cuál de los juegos de agujeros se alinea perfectamente con los cuatro insertos roscados en el panel trasero de su televisor.

3) Mantenga el televisor sostenido firmemente y determine cuáles tornillos tienen la longitud correcta para los insertos de su televisor. Pruebe primero uno de los tornillos para comprobar que ha elegido los adecuados.

4) Atornille con la mano los tornillos a los cuatro insertos del televisor, a través de la placa del televisor.

5) Utilice un destornillador de cruz para apretar los tornillos de modo que la placa del televisor quede sujeta firmemente al televisor.



WARNING

DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS.

Ajuste de la flexibilidad del brazo doble pivotante *Z-Fold*™ extensible

La base PerfectView 400S incorpora una junta pivotante de ángulo amplio (en la placa del televisor) y un brazo doble pivotante *Z-Fold* con bisagra central ajustable.

- La junta pivotante le permite mover el televisor hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un ángulo máximo de 180°.*
- El brazo doble pivotante *Z-Fold* le permite separar de la pared y colocar el televisor en la posición deseada.

La junta pivotante de amplio ángulo de la placa del televisor y las bisagras del brazo doble tienen tornillos ajustables de tensión. La tensión se puede ajustar antes o después de haber fijado su televisor LCD a la placa del televisor.

1) Quite las tapas plásticas en la parte superior de la junta pivotante o en la parte superior de la bisagra del brazo doble para tener acceso a los tornillos de tensión.

2) Utilice la llave Allen suministrada para girar los tornillos de tensión en sentido antihorario y reducir la tensión de la bisagra.

3) Gire la tuerca en sentido horario para aumentar la tensión del pivote.

* Dependent on display size.



Felicitaciones

Ha instalado correctamente su base PerfectView 400S FlatScreen para televisores planos.

Visite **www.MonsterCable.com/FlatScreen** para conocer otros innovadores productos Monster FlatScreen, incluyendo nuestro cable FlatScreen de perfil ultra-bajo y nuestra solución limpiadora FlatScreen Clean LCD para preservar la pantalla de su televisor plano.

GARANTÍA LIMITADA "LIVE FOREVER" PARA LOS CONSUMIDORES

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, ("Monster") le extiende a Usted esta Garantía Limitada. Los estatutos, el derecho consuetudinario u otra legislación podrían otorgarle otros derechos o compensaciones, los cuales no se verán afectados en virtud de esta Garantía Limitada.

DEFINICIONES

"Uso Adecuado" significa el uso del Producto (i) dentro de una casa o habitación, (ii) para fines privados (distintos de usos comerciales), (iii) en conformidad con todas las leyes locales, estatales o nacionales correspondientes (incluyendo, sin limitación, las normas de instalaciones eléctricas y las de construcción), (iv) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las instrucciones en los materiales y la documentación que acompañan al Producto, (v) con conexión a tierra adecuada.

"Distribuidor Autorizado" significa cualquier distribuidor, revendedor o minorista que (i) estaba autorizado debidamente a operar en la jurisdicción donde le vendió el Producto a Usted, (ii) estaba autorizado a venderle el Producto según las leyes de la jurisdicción donde Usted compró el Producto, y (iii) le vendió el Producto en condiciones de nuevo y en su embalaje original.

"Reclamación Formal por la Garantía" significa una reclamación realizada de acuerdo a la sección "Reclamaciones Formales por la Garantía" en este documento.

El significado de **"Producto"** es un producto (i) que incluya una referencia a la garantía limitada "Live Forever", (ii) que Usted haya adquirido en condiciones de nuevo y en su embalaje original de un Distribuidor Autorizado, y (iii) cuyo número de serial, si existía en el producto en condición de nuevo, no haya sido eliminado, modificado o hecho ilegible.

El significado de **"Defecto en el Producto"** significa una deficiencia del Producto que haya existido en el momento en que Usted recibió el Producto de un Distribuidor Autorizado y que produzca una falla del Producto en cuanto al comportamiento indicado por la documentación de Monster que acompaña al Producto, a menos que dicha falla haya sido causada total o parcialmente por (a) usos distintos al Uso Adecuado, (b) transporte, negligencia, mal uso o abuso por personas distintas a los empleados de Monster; (c) alteraciones, manipulaciones o modificaciones del Producto por personas distintas a los empleados de Monster; (d) accidentes (distintos a fallas que pudiera considerarse Defectos del Producto); (e) labores de mantenimiento o de servicio en el Producto hechas por personas distintas a los empleados de Monster; (f) contacto del Producto con el calor, luces brillantes, la luz del sol, líquidos, arena u otros contaminantes; o (g) actos fuera del control de Monster incluyendo, con carácter enunciativo pero no limitativo, los actos de Dios, incendios, tormentas, terremotos o inundaciones.

"Usted" significa la primera persona física que haya adquirido el Producto en su embalaje original a un Distribuidor Autorizado. Esta Garantía Limitada no se aplica a personas o entidades que hubieren comprado el producto (i) usado o sin embalaje, (ii) para la reventa, alquiler u otro uso comercial, o (iii) de alguien diferente a un Distribuidor Autorizado.

ALCANCE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

Si un Producto incluía un Defecto del Producto cuando Usted lo adquirió de un Distribuidor Autorizado y Monster recibe un Reclamo Formal de Garantía de Usted

dentro de los dos (2) meses siguientes a que Usted haya descubierto tal Defecto del Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto del Producto era evidente), entonces Monster reemplazará el producto por uno igual o comparable: Esta Garantía Limitada tiene validez durante toda la vida del Producto mientras sea de su propiedad, pero cesa una vez que Usted haya transferido la propiedad del Producto. NOTA: MONSTER NO ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, DERIVADO O INDIRECTO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

CONDICIONES GENERALES

Derecho y jurisdicción. Esta garantía limitada y cualquier litigio que surgiese en virtud de o en conexión con esta Garantía Limitada ("Litigios") se regirá por las leyes del estado de California, EE. UU., excluyendo conflictos de principios jurídicos o legales y excluyendo la Convención para la Venta Internacional de Bienes. Los tribunales situados en el Estado de California, EE. UU. tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier litigio.

Otros derechos. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO Y DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA, INCLUYENDO, CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, AQUELLOS DERECHOS CONTEMPLADOS POR LAS LEYES NACIONALES QUE RIGEN LA DIRECTIVA 44/99/EC DE LA UE, LOS CUALES NO SE VERÁN AFECTADOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SÓLO A USTED Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA. Si cualquier disposición de esta Garantía Limitada está fuera de la ley, es nula o no puede ser exigida legalmente, se considerará que dicha disposición es susceptible de eliminación y no afectará las disposiciones restantes de la Garantía Limitada. En caso de cualquier discrepancia entre la versión en inglés y otras versiones de esta Garantía Limitada, se considerará válida la versión en inglés.

Registro. Haga el registro de su producto en MonsterPower.com. Los derechos establecidos por la garantía no se ven afectados si no se hace el registro del producto.

RECLAMACIÓN FORMAL POR LA GARANTÍA

Cómo hacer una reclamación. Usted debe seguir estas instrucciones en caso de que se hayan producido daños al Producto: (1) Llame a Monster al teléfono **001-877-800-8989** dentro de los dos (2) meses siguientes al momento que usted descubra el Defecto del Producto (o debió haberlo descubierto si tal Defecto del Producto era evidente); (2) Suministre una explicación en detalle de cómo ocurrió el daño; (3) Obtenga un Número de Autorización de Devolución; (4) Rellene completamente el formulario de reclamación (que podría enviársele a usted después de que haya enviado su Reclamación Formal por la Garantía); (5) Devuelva los Productos, habiendo Usted pre-pagado el transporte (que le será reembolsado si usted tiene derecho a una compensación según los términos de esta Garantía Limitada), para la comprobación de los daños, junto con una copia de su recibo original de venta y prueba de compra (la etiqueta UPC o la nota de despacho) de dichos Productos, el formulario de reclamación totalmente lleno y el número de la autorización de devolución impreso en el exterior del embalaje de devolución (el formulario de reclamación incluirá instrucciones para la devolución).

Cronograma. Si usted envía una Reclamación Formal por la Garantía y cumple totalmente todos los términos y condiciones de esta Garantía Limitada, Monster hará su máximo esfuerzo para Reemplazar el Producto dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de su Reclamación Formal por la Garantía (si usted es residente de los Estados Unidos – cuarenta y cinco (45) días si usted es residente de cualquier otro país), a menos que el proceso se retrase por factores fuera del control de Monster.

©2004-2007 Monster, LLC

MONSTER®

MonsterCable.com/FlatScreen

© 2007 Monster, LLC
7251 West Lake Mead, Blvd., Las Vegas, NV 89128
1-877-800-8989

Monster technology International Limited
Ballymaley Business Park Gort Road
Ennis, Co. Clare, Ireland
001-866-348-4171

Engineered in the USA and manufactured for Monster to its quality specifications.
Made in China.

Créé aux États-Unis et fabriqué pour Monster selon ses spécifications de qualité.
Fabriqué en Chine.

Diseñado en los Estados Unidos y fabricado para Monster de acuerdo
a sus especificaciones de calidad.
Hecho en China.

"Monster," "Monster Cable," "Monster Power," "Monster FlatScreen," "Monster FlatScreen Cables," "Monster FlatScreen Clean," "PerfectView," "QuickLift," "Z-Fold," "FlexTilt," "SurgeGuard," "SmartView," "PowerCenter," the Monster logo and "Monster PowerProtect Cable," the product and the packaging are registered or unregistered trademarks of Monster Cable Products, Inc. or its subsidiaries in the US and other countries. VESA is a trademark of the Video Electronics Standards Association.

« Monster », « Monster Cable », « Monster Power », « Monster FlatScreen », « Monster FlatScreen Cables », « Monster FlatScreen Clean », « PerfectView », « QuickLift », « Z-Fold », « FlexTilt », « SurgeGuard », « SmartView », « PowerCenter », le logo Monster logo et « Monster Cable » sont des marques déposées et non déposées de Monster Cable Products, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. VESA est une marque commerciale de la Video Electronics Standards Association.

"Monster," "Monster Cable," "Monster Power," "Monster FlatScreen," "Monster FlatScreen Cables," "Monster FlatScreen Clean," "PerfectView," "QuickLift," "Z-Fold," "FlexTilt," "SurgeGuard," "SmartView," "PowerCenter," el logotipo de Monster y "Monster PowerProtect Cable" son marcas comerciales registradas o marcas comercialesde Monster Cable Products, Inc. o de sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países. VESA es una marca registrada de la Video Electronics Standards Association.

rm 876640